

エプロン 100・120cm

〈必要なもの〉 布(90cm幅×0.6m)・ミシン糸

ロープをハトメで紐通しする場合→ロープ(首用+腰用)120~150cm ロープ止1個 ハトメ4組 接着芯少々

ロープを共布で縫いつける場合→生地端を使うのでとり方に注意。

----- 95~110cm

----- 110~130cm

ハトメを使った場合の
仕上がりイメージ



サイズは標準またはやや細めです。かなり太めの場合は幅補正しましょう！

ヒモ結びが不安な場合はマジックテープ
やホックに変更して作成してください。

マジックテープを縫いつけておき、タオルやハンカチをくっつけられるようにしておくとう便利

紙はしは切り取らずにそ


ロープ



ハトメ



のままつなげてください。



紙はしは切り取らずに

エプロン

作り方

- 1 型紙の右端は輪でとり、残り周囲にすべて2cmの縫い代を足して布を切る

布を折って輪でとる

布を折って輪でとる

2 肩ひも、腰ひもの下準備をする

Aハトメ+ロープ

ハトメを使う場合は、穴を開ける周囲に接着芯を貼る

B共布ロープ縫付

とも布ロープの場合は4cm幅50cm(仕上がり2cm×50cm)の大きさに3枚切り中表で縫い合わせ縫い代を最小限に切り落とし、菜ばしなどでひっくり返し、ステッチをかける

3 縫いやすいよう縫い代にアイロンをかけ、ステッチをかけて抑える。

4 ひもをつける

Aハトメ+ロープ

穴をあけロープを通し、肩ひもにロープ止めで調節できるようにする

B共布ロープ縫付

端を折り返してエプロン本体に縫い付ける

5 必要に応じてポケットやタオルかけ用のマジックテープをつける



〈PDFプリント時のご注意〉

プリント画面のプレビューでプリント倍率が100%であることをご確認ください。サイズがズームされていると正しいサイズでプリントされません。



〈ご使用上の注意〉

実際に着用するお子様にあわせ補正をしてご利用ください。